

Félicitation pour avoir choisi un malaxeur!

Avant utilisation vous devez lire attentivement les instructions qui.

1. Instructions de sécurité

Le malaxeur doit être raccordé à une installation électrique protégée par un disjoncteur type HPFI (voir l'icône sur l'interrupteur principal). Avant toute utilisation vous devez contrôler que tous les composants ne sont pas endommagés et que l'utilisateur a la compétence pour utiliser la machine en toute sécurité. Ne jamais déplacer le malaxeur lorsqu'il est branché. Toutes les recommandations concernant les règles de santé et de sécurité doivent être. Ne jamais mettre les doigts, les mains ou des outils dans le malaxeur en fonctionnement. Sur le chantier vous devez respecter toutes les règles et instructions de sécurité ainsi que toutes règles de prévention des accidents. Lorsqu'il y a un risque d'inhaler des poussières ou des particules des produits à mélanger vous devez revêtir les protections nécessaires ainsi qu'un masque filtrant. Assurez que vous utilisez les composants adaptés pour mélanger du béton du ciment ou du mortier et que les règles d'utilisation de ces produits sont. Le malaxeur ne peut pas être utilisé dans des endroits à risques (incendie ou explosion). Avant de quitter le malaxeur, vous devez le débrancher. Le malaxeur est équipé d'un interrupteur de sécurité qui stoppe le moteur dès que le couvercle est ouvert. Le malaxeur est équipé d'un interrupteur et d'un bouton d'arrêt d'urgence placé sous celui-ci. L'interrupteur est équipé d'un relais de surtension. Lors d'une coupeure de courant le malaxeur doit être redémarré. Le couvercle peut être sécurisé, en position ouverte, par un boulon de fixation.

Attention: Le malaxeur tourne pendant la procédure de vidange. IL est donc strictement interdit d'introduire les doigts, les mains ou des outils à travers les grilles du couvercle ou dans l'orifice de vidange. Tous les autocollants « avertissement de sécurité » doivent rester visibles et propres.

2. Instruction d'utilisation

Le couvercle doit toujours être fermé et le bras de mixage (rotor) doit être correctement installé avant le démarrage du malaxeur. Le malaxeur doit être placé sur une surface dure et horizontale. Pour démarrer le malaxeur, activer le l'interrupteur principal situé sous le tambour. Pour vidanger le tambour, actionner la manette de l'orifice de vidange. Lorsque cet orifice est ouvert le tambour se videra automatiquement. Toujours utiliser des câbles et proses autorisées pour raccorder le malaxeur à une source de puissance.

3. Nettoyage et entretien

Inspection: Le malaxeur doit être régulièrement inspecté suivant les règles et normes en vigueur.

Nettoyage et entretien: Avant nettoyage le malaxeur doit être impérativement débranché. Nettoyer le tambour avec de l'eau additionnée de quelques pelletées de graviers. Ne jamais frapper le tambour avec un marteau ou outils similaires.

Le tambour et le bras de mixage (rotor) doivent être contrôlés après nettoyage. Regler les lames de mixage de manière à ce que la distance entre celle-ci et le fond du tambour soit de 2 à 3 mm. Ne jamais nettoyer le composant électriques avec un nettoyeur à haute.

4. Transport et manutention

Transport: Les malaxeurs doivent être transportés de préférence couché (sauf le E300/M300). Le malaxeur doit être correctement.

Manutention et gerbage: Toujours utilise de engines de levage/manutention homologués et certifiés.

Attention: Si votre malaxeur (M300/E300) est équipé d'un timon de remorquage la vitesse maxi de 10km/h ne peut être dépassée et le déplacement ne peut se faire que sur de voies ou propriétés privées sur des courtes distances.

5. Pièces de rechange et informations techniques

Toutes ce sinformation sont visible sur le site du fabricant www.baron-mixer.com ou celui du Distributeur.

6. Garantie

La garantie ne peut être maintenue si le malaxeur est utilisé pour d'autres tâches que le mélange de béton, ciment ou mortier et elle n'ouvrira, dans ce cas, à aucun droit ou compensation. Pour les conditions générales de Garantie, contacter votre revendeur ou distributeur.

7. Service

Pour Information à propos de votre point de service local merci de contacter votre revendeur ou distributeur ou Baron directement au +45 70 15 70 22 ou sur le web-site: www.baron-mixer.com

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site www.baron-mixer.com:

- Revendeur/distributeur dans votre pays
- Information techniques et caractéristiques
- Liste des pièces détachées
- Information de réparation
- Certificats CE et homologations
- Photothèque de la gamme des produits

Ci dessous nos coordonnées complètes:

B+A A/S
Industrivej 54
DK-7080 Børkop

Tel.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23
E-mail: info@baron-mixer.com
Web-site: www.baron-mixer.com